

1. 脚を図面の表示、金具を拡大図のように順番に並べてください。

2. 金具Cを時計回りに回してボルトを締めます。

注意: 最後にすべてのボルトが締まっていることを確認してください。

