

1. 部材を図のように配置し、金具を拡大図の順番に並べてください。

2. 金具Dを時計回りに回してボルトを締めます。

最後にすべてのボルトが締まっていることを確認してください。

